




LIMA

s.p.a.

36033 Isola Vicentina - Via Capiterlina, 66
Vicenza (Italy)

Umschalter für Oberleitungsbetrieb



zum Abheben des
Oberteils (Gehäuse)
Fahrgestell im
Bereich d. Einstiege
zusammendrücken und
Gehäuse abziehen

Die benötigten Zurüstteile
liegen in der Verpackung.

Es existieren 2 Schürzenpaare.

1x für Vitrine

1x für Fahrbetrieb